


おもちゃ修理レポート

2026年 7月 4日

おもちゃの名前 トイストーリー バズライトイヤー	番号: 20260704-1						
不具合内容 <table border="1"><tr><td>動かない</td><td><u>いつも</u>・時々／全部・一部</td></tr><tr><td>鳴らない</td><td>いつも・時々／全部・一部</td></tr><tr><td>光らない</td><td>いつも・時々／全部・一部</td></tr></table>	動かない	<u>いつも</u> ・時々／全部・一部	鳴らない	いつも・時々／全部・一部	光らない	いつも・時々／全部・一部	外観 (写真) 
動かない	<u>いつも</u> ・時々／全部・一部						
鳴らない	いつも・時々／全部・一部						
光らない	いつも・時々／全部・一部						
特記事項 電池ケースの金具が折れた 翼が片側開かない							

診断 <p>電池受け金具（マイナス電極）折れて、ボディー内に落ちていた（カラカラ音がある）</p>  <p>折れて無くなっている</p> <p>翼のスプリング部分のパーツが外れて開く方法に動かない</p>	処置 <p>燐青銅板で、代用品を作り取付た</p>  <p>燐青銅板で電極を作成</p>  <p>スライドして開くパーツに翼を取付て正常に動くようになった</p>
	結果 <u>完治</u> ・部分治・不治